



# SiLUKIT סילוקית®

**סילוקית דגם 500 – למטבח, מכונת כביסה ומדיח כלים**

## הוראות התקנה

### 1. דגשים בהתקנה

- א. יש לשטוף את קווי היניקה והסניקה המחוברים בין ה"סילוקית" והמדיח ו/או מכונת הכביסה טרם חיבור ל"סילוקית 500". לכלוך ושאריות של גבס וטיח עלולים לסתום את ה"סילוקית" בעת ההפעלה.
- ב. יש להתקין את ה"סילוקית" במקום שיאפשר גישה לפרוק וטיפול במקרה הצורך.

### 2. מיקום

- א. העמד את ה"סילוקית 500" במקום שנקבע על גבי המשטח.
- בדי להבטיח רמת רעש מינימלית יש להמנע מהנחה על רצפה, משטח בטון או עץ, אלא על פיסת גומי, שטיח או בד.

### 3. צנרת הסניקה

- א. צנרת הסניקה תהיה בקוטר מקסימלי של 32 מ"מ עד לנקודה הגבוהה ביותר.
- ב. יש לעגן הצנרת לקירות ו/או לרצפה למניעת רעידות.
- ג. צנרת הסניקה תהיה תחילה אנכית עד לגובה ההרמה המקסימלי ואח"כ אופקית (רצוי בשיפוע יורד) עד נקודת החיבור לצנרת הביוב. במידה ונדרש שלוב של צינור אופקי ואחריו אנכי יש להתייעץ עם חברתנו.

### 4. חיבור חשמל

- א. במידה וה"סילוקית" מחוברת לנקודת חשמל שעשויה להיות בקרבת מים, השקע צריך להיות מוגן מים.
- ב. אם פתיל הזינה נזוק יש להביא היחידה לחברתנו לצורך תיקון.
- ג. בכל דגמי ה"סילוקית" המנוע 50 HZ, 220 V

### 5. הערה ואזהרה

- א. בעת הפסקת חשמל ה"סילוקית" אינה פועלת ואין להפעיל המדיח או את מכונת הכביסה.

### 6. אחריות

- א. האחריות ל"סילוקית" היא שנתיים מיום הקניה .
- ב. האחריות היא במפעל **החברה בבני עי"ש**.
- ג. האחריות אינה תקפה במקרה של סתימות עקב השלכת מוצקים, או נזקים אשר יגרמו למכשיר כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.

### 7. דגשים

- א. ה"סילוקית" ומכונת הכביסה, מדיח כלים או כל מכשיר חשמלי אחר צריכים להיות מחוברים על אותו נתיך למניעת הצפה במקרה שה"סילוקית" לא פועלת.
- ב. טמפ' מים מקסימלית קבועה – 35°C. (לפרקי זמן קצרים 60)
- ג. גובה עבודה מינימלי של המשאבה המותקנת בתוך המיכל – 4 ס"מ



**המניע  
משאבות  
HAMENIA PUMPS**