



SiLUKIT סילוקית®

סילוקית דגם 1000/3000 לשרותים, כיור, מקלחת ואמבטיה

הוראות התקנה

1. דגשים בהתקנה

- א. יש לשטוף את קווי היניקה והסניקה המחוברים בין ה"סילוקית" והאביזרים השונים (כיור, מקלחון) טרם חיבור ל"סילוקית". לכלוך ושאריות של גבס וטיח עלולים לסתום ה"סילוקית" בעת ההפעלה.
- ב. יש להתקין ה"סילוקית" במרחק של 5 ס"מ מהקיר כדי לאפשר הוצאתה במקרה הצורך. אין לבטן את היחידה לרצפה או להצמידה לקיר – הדבר פוגם בתפקוד היחידה ולא יאפשר הוצאתה לתיקון במקרה הצורך.

2. מיקום

- א. העמד את ה"סילוקית" במקום שנקבע על גבי המשטח. כדי להבטיח רמת רעש מינימלית יש להנע מהנחה על הרצפה, משטח בטון או עץ, אלא על פיסת גומי, שטיח או בד.
- ב. דחוף את האסלה על ה"סילוקית" עד שהשרוול יכסה את פתח יציאת האסלה.

3. כניסות צדדיות

- א. בצידו המתקן קיימות כניסות לחיבור אביזרים נוספים.
- ב. במידה ונעשה שימוש בכניסות אלה יש להסיר הפקק המכסה אותן ולחבר אליהן את הצנרת.
- ג. בעת התקנה של מקלחון, אמבטיה או כל אביזר אחר יש לוודא כי הנקודה הנמוכה ביותר של האביזר (לדוגמה פתח הניקוז של אגנית המקלחון) תהיה בגובה של 18 ס"מ לפחות מעל משטח הבסיס של ה"סילוקית" עם שיפוע יורד קבוע שיבטיח זרימה חופשית של המים אל ה"סילוקית" (רצוי מעל 2.5%). יש להקפיד להתקין רשת סינון בפתח הניקוז כדי למנוע כנסית שערות לתוך מתקן ה"סילוקית".

4. צנרת הסניקה

- א. צנרת הסניקה תהיה בקוטר מקסימלי של 32 מ"מ עד לנקודה הגבוהה ביותר.
- ב. יש לעגן הצנרת לקירות ו/או לרצפה למניעת רעידות.
- ג. צנרת הסניקה תהיה תחילה אנכית עד לגובה ההרמה המקסימלי ואח"כ אופקית (רצוי בשיפוע יורד) עד נקודת החיבור לצנרת הביוב. במידה ונדרש שלוב של צינור אופקי ואחריו אנכי יש להתייעץ עמנו.

5. חיבור חשמל

- א. במידה וה"סילוקית" מחוברת לנקודת חשמל בתוך חדר השרותים או האמבטיה, השקע צריך להיות מוגן מים.
- ב. אם פתיל הזינה נזוק יש להביא היחידה לחברתנו לצורך תיקון.
- ג. אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי תיוול (ת"י 900 סעיף 7.12.2)
- ד. בכל דגמי ה"סילוקית" המנוע 50 HZ, 220 V



6. הערה ואזהרה

- א. ה"סילוקית" מיועדת לסילוק שפכי האסלה בלבד כולל ניר טואלט.
אין לזרוק לאסלה סמרטוטים, פדים, מגבונים, סיכות ראש, שקיות ניילון וצמר גפן.
ב. ל"סילוקית" מצורפת מדבקת אזהרה שיש להתקין במקום בולט למשתמש.
ג. בעת הפסקת חשמל ה"סילוקית" אינה פועלת ואין להשתמש בה.
ד. גובה עבודה מינימלי של המשאבה המותקנת בתוך המיכל – 8 ס"מ
ה. טמפ' מים מקסימלית קבועה – 35°C

7. אחריות

- א. האחריות ל"סילוקית" היא שנתיים מיום הקניה.
ב. האחריות היא במפעל החברה בבני עי"ש.
ג. האחריות אינה תקפה במקרה של סתימות עקב השלכת מוצקים, מגבונים או נזקים אשר יגרמו למכשיר בתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.